

Brenntag Hungária Kft. - Szállítványozói Tájékoztató

I. KÖVETELMÉNYEK

- Felelősségvállalás:** A szállítványozó szállítványozási tevékenysége körében a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozó módjára, más károkért az általános szabályok szerint felel.
- Fuvarozási határidő:** A fuvaroztató által meghatározott vagy az adott áruval megrakott gépjárművel járható legrövidebb fuvarozási útvonal, kivétel ha az útvonal nem akadályoztatott.
- ADR bizonyítvány:** A gépkocsivezetőnek ADR bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, mely bizonyítványnak tartalmaznia kell az adott szállítási osztály számát.
- ADR felszerelés:** Egységcsomag, melynek tartalmaznia kell a szállításhoz tartozó eszközöket: robbanásbiztos lámpa, gázálarc, láthatósági mellény, elakadásjelző, kázmza, védőszemüveg, védőkesztyű, porral oltó készülék. (Utóbbi 3,5 t-ig 2 db 2 kilós, 3,5 t össztömeg felett 1db 2 kg-os, 2 db 6 kg-os készülék)
A felszerelést a fuvarozó köteles biztosítani a gépjárművezető részére.

**Fenti kötelezettségek mulasztásából eredő jogsérelem esetén a keletkezett kár a Szállítványozó Felet terheli.*

II. TELEPHELY (H- 1225 Budapest, Bányalég u. 45.)

Telephelyünkön vegyi alapanyagok tárolása és kezelése történik, ezért a telephelyi közlekedés fokozott elővigyázatosságot igényel. Személygépjárművek behajtása csak különösen indokolt esetben, engedéllyel történhet. Kizárólag nyitvatartási időben lehetséges belépni.

<i>Hétfő- csütörtök</i>	Ömlesztett áru: 7,00-11,00	Darabárus áru: 8,00-15,00
<i>Péntek:</i>	Ömlesztett áru: 7,00-11,00	Darabárus áru: 8,00-13,00
<i>Szombat- vasárnap:</i>	Zárva	



Bejelentkezési kötelezettség a kapunál



- A telephelyre való belépés előtt a biztonsági szolgálatnál be kell jelentkezni.
- A gépjárművezetőknek legkésőbb a behajtásig az összes védőfelszerelést fel kell venni.
- A telephelyen csak nagykorú személy tartózkodhat.
- ADR1 és ADR7 osztályú anyagok nem kerülhetnek a telephelyre.

Egyéni védőfelszerelés

Hosszú nadrág, hosszú ujjú felsőruházat, zárt cipő, védőszemüveg valamint védősisak viselete kötelező! Ennek megtagadása esetén a gépjárművezető köteles elhagyni a telephelyet. Az EV eszközöknek meg kell felelniük a vegyi anyagra vonatkozó biztonsági adatlap előírásainak, valamint a vonatkozó törvényeknek és munkautasításoknak.



- Antisztatikus munkavédelmi lábbelit a járművezetőnek kötelező viselniük



- Védőkesztyűt és munkavédelmi ruházatot kötelező viselni valamennyi munkaműveletnél



- Védőszemüveg viselése a telephely teljes területén kötelező

Közlekedés



- A közlekedési- menekülési- és gyalogutakat szabadon kell hagyni.
- A parkolás a kijelölt helyen lehetséges. Egyéb esetben a tehergépjárművek parkolása a telephely felügyelő személyzetének irányítása szerint történik.
- Vigyázat targoncaforgalom!
- A járművek motorját a rakodás és az irodai ügyintézés ideje alatt kötelező leállítani
- Telephelyünkön a KRESZ előírásai érvényesek.
- Az előírt sebességet a telep egész területén be kell tartani.



Tűzbiztonság



- A tűzveszélyességi területre tilos bevinni olyan mobiltelefont, karórát, rádiókészüléket, vagy szerszámot, mely nem robbanásbiztos kivitelű.
- A tűzgyújtó eszközöknek a vezetőfülkében kell maradniuk.
- Bármely tevékenység megkezdése előtt a Brenntag földelő rendszerével földelni kell a gépjárművet.
- A védőföldelést a tevékenység befejezése előtt tilos eltávolítani/megszakítani.

Baleset, vészhelyzet, nem megfelelőség tapasztalása esetén

Minden balesetet (személyi sérülést és/vagy anyagi kárt) azonnal jelenteni kell a raktárvezető felé.



- A riasztást látható jel (villanófény) és akusztikus jel (sziréna) jelzi.
- A járműveket és motorjukat azonnal le kell állítani.
- A tűzoltószemélyzet, a mentési vezetőkön kívül mindenkinek a legrövidebb úton el kell hagynia a telephelyet és a gyülekezőhelyre kell vonulnia.

Baleset esetén



112

Vegyipari Riasztási és Információs Központ: +36 1 282 6768
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: +36 80 201 199
 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: +36 1 469 4168

III. MUNKAVÉGZÉS

Tartálykocsi töltése és lefejtése, csatlakoztatása csak a Brenntag munkatársainak közreműködésével történhet.

Rakodás/fejtés közben előforduló szivárgó anyagok szóródását illetve elfolyását meg kell akadályozni és jelenteni kell.

Magasban történő munkavégzés:

A tartálykocsi tetején a magasban történő munkavégzés előírásait kivétel nélkül kell betartani a lezuhanás elleni védelmet biztosító eszközök használatával.

Rakománybiztosítás/rögzítés:

A törvény által előírt biztonsági előírásokon kívül arra is figyelni kell, hogy a különböző rakodóhelyek közötti közlekedéskor a rakomány megfelelően biztosítva legyen.

Nem megfelelőség esetén:

Amennyiben az áru átvétel, vagy lerakodás során minőségi, mennyiségi, vagy egyéb fuvarteljesítést hátráltató, megakadályozó eseményről értesíteni kell a raktárvezetőt és az eltérést jegyzőkönyvezni kell a formanyomtatványon.

IV. DOKUMENTÁCIÓ

1. Belépéskor

Tartályautós szállítás	Darabárus szállítás
Mosási tisztítási igazolás	A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok (CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány)
A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok (CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány)	Göngyöleghez tartozó dokumentumok/igazolások illetve mennyiségi ellenőrzése (darabszám)
Szállítólevél	-
Ellenőrző lista közúti tartálykocsi beérkezéshez F. 7.5-05-04/02 számú formanyomtatvány	
Ecetsavanhidrid és kálium-permanganát anyagok esetén F7.5-05-01 számú formanyomtatvány	

2. Raktári adminisztráció/Áruátvétel

Tartályautós szállítás (beérkező/kimenő)	Darabárus szállítás (beérkező/kimenő)
A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok (CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány)	A szállított áruhoz kapcsolódó dokumentumok (CMR, száll. levél, CoA – minőségi bizonyítvány)
Szállítólevél	Eltérés esetén jegyzőkönyv áru átvételéről F7.5-01-01
-	Árukiadási ellenőrző lap

3. Kilépéskor:

A telephely elhagyása előtt kijelentkezéskor a recepció leadni szükséges:

- Árukiadási lap
- Szállítólevél 3.sz. példánya